

## Bedienungsanleitung One Touch Tassenpresse OT170

Für gerade Tassen mit 80mm - 85mm Durchmesser



### Bedienungselemente:

#### EIN- Schalter

#### LED Anzeige:

Bereit: LED Orange



Fortschritt: LED GRÜN 1 bis 4

4x grün = fertig

#### Auto OFF: nach 10min



Warnung vor  
heißer Oberfläche



Berühren  
verboten

### Anleitung

1. Den Einschalter drücken. Die Heizung startet, die ORNAGE LED zeigt an, dass die Vorheiztemperatur erreicht ist.
2. Nun kann die vorbereitete Tasse in die Presse eingestellt werden. (Der Sublimations-Ausdruck ist mit hitzebeständigem Klebstreifen an der Tasse befestigt.)
3. "PFEIL LINKS" Taste drücken, die Presse schliesst automatisch, Motorgeräusch hörbar, die Sublimation beginnt, die GRÜNEN LED zeigen den Fortschritt an.
4. Nach Ende der Sublimation öffnet die Presse automatisch (alle LED leuchten)
5. Tasse aus der Presse nehmen, VORSICHT HEISS! auf einem hitzefesten Untergrund abstellen und auskühlen lassen, dann kann das Papier entfernt werden.

**Achtung:** nicht für Kinder geeignet, nur für trockene Räume geeignet, Nicht mit defektem Kabel in Betrieb nehmen,