

# Caps Transferpresse Kurzanleitung



## Presse EIN / AUS schalten:



Der EIN-Schalter befindet sich im unteren Teil des Displays  
diesen ca 6sec unten drücken

Der weiße Außenring des Displays dient zur Einstellung der Zeit und Temperatur Werte

## Presse ÖFFNEN / SCHLIESSEN:



Den EIN-Schalter kurz betätigen öffnet bzw. schliesst die Presse

(Nach Ablauf der eingestellten Zeit öffnet die Presse automatisch)

## Temperatur einstellen:

Außenring halbe Umdrehung nach rechts drehen  
- ein Piepton bestätigt "Einstellmodus"

- nach rechts drehen (+) die Presstemperatur wird erhöht

- nach links drehen (-) die Presstemperatur wird vermindert

EIN-Schalter kurz drücken speichert die Einstellung

## Zeit einstellen:

Außenring halbe Umdrehung nach links drehen  
- ein Piepton bestätigt "Einstellmodus"

- nach rechts drehen (+) die Press-Zeit wird erhöht

- nach links drehen (-) die Press-Zeit wird vermindert

EIN-Schalter kurz drücken speichert die Einstellung

## Wichtiger Hinweis:

Durch verschiedene Hilfsmittel entstehen bei Produktion und Montage leichte Verschmutzungen der Heizplatte.  
Beim 1. Aufheizen kommt es dadurch ev. zu kurzer Rauchentwicklung, ggf. entsprechend lüften.