

## Einstellung Temperatur und Presszeit



### Display

nach dem Einschalten sieht ihre Anzeige etwa so aus  
(die Bilder zeigen die Angabe in °F, sie sollten auf °C umstellen)



### P-1

**SET drücken bis P-1 erscheint**

mit ▲ / ▼ Taste die gewünschte Temperatur einstellen



### P-2

**SET drücken bis P-2 erscheint**

mit ▲ / ▼ Taste die gewünschte Press-Zeit einstellen



### Einstellung beenden

**SET drücken bis die Anzeige beide eingestellten Werte zeigt**

**P-3 Umstellung °F / °C**

**P-4 Auto-Off Zeit**